


Guía Servicio Ford

Programa de Mantenimiento, Garantía y Asistencia Ford.



 Servicio

Programa de Mantenimiento Preventivo Ford

Rutina de Mantenimiento Normal



Programa de Mantenimiento

El Programa de Mantenimiento Ford ha sido diseñado para asegurar el óptimo funcionamiento y rendimiento de tu vehículo, además es un factor indispensable para reducir la polución del medio ambiente, con la que todos estamos comprometidos.

El Programa de Mantenimiento Ford consiste en una serie de revisiones y reemplazos de componentes que deben ser realizados cuando **el monitor inteligente de vida del aceite de motor (en lo sucesivo IOLM) así lo indique o según el tiempo y/o kilometraje establecido, lo que primero se cumpla.**

Tu vehículo Ford viene equipado con el monitor inteligente de vida del aceite (IOLM) que tiene en consideración variables como: temperatura, nivel de aceite, tipo de combustible, velocidad, kilómetros versus el tiempo (entre otros), para calcular con precisión el momento adecuado para ingresar tu vehículo al servicio de mantenimiento. Si el IOLM de tu vehículo no se ha encendido una vez se cumpla el intervalo de tiempo o kilometraje establecido (12 meses o 16.000km máximo, lo que primero ocurra), este requiere ser llevado al servicio de mantenimiento en un concesionario autorizado Ford.

Cada revisión incluye el chequeo de sistemas y piezas clave de desgaste a los que debes prestar atención para mantener tu vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Estas revisiones son de vital importancia, ya que el desgaste de las piezas es gradual, por lo que, **si se detecta una anomalía a tiempo, los costos de reparación pueden ser menores y el beneficio en cuanto a seguridad puede ser considerable.**

Al no realizar los mantenimientos cuando el IOLM lo indique o dentro de los intervalos de tiempo o kilometrajes indicados, cabe la posible pérdida de las propiedades de los aditivos que tienen los lubricantes y otros fluidos, afectando el correcto funcionamiento de los componentes del vehículo, y en casos más críticos, esto podría llevar a la pérdida de Garantía del vehículo.

Programa de Mantenimiento Preventivo Ford Uso Severo



Servicios de mantenimiento establecidos cuando el monitor inteligente de vida del aceite de motor (IOLM) lo advierta / cada 6 meses o cada 8.000 Kilómetros, lo que ocurra primero.
Esta acotación en tiempo (años) está referida a la posible pérdida de la capacidad específica de los aditivos que poseen los lubricantes y fluidos utilizados.

Mantenimiento	Mantenimiento IOLM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meses	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	Kms x 1000	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
Inspección Ford (inspección de puntos múltiples recomendada en cada visita)	Acción	Frecuencia									
Inspección General con el IDS / FDRS	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección Niveles de Fluidos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección Sistema de Escape		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección Mangueras y Sistema de Refrigeración		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección Eléctricos Generales		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección del Surtidor de Agua y Parabrisas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de La Dirección / Suspensión		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección de Filtros		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección Sistema Aire Acondicionado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección Sistema de Frenos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspección Tablero de Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Llantas: Rotación, Calibración, Medición y Detección de Materiales Extraños y/o Deformaciones.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Aceite de Motor y Filtro	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Aire Motor (Gasolina - Híbridos - Diesel)	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Cabina o Antipolen	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Combustible Externo (Gasolina). Si aplica	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unidad Emisora y Bomba de Combustible (Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Combustible (Diesel). Si aplica	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro de Separador de Agua (Diesel) *Se recomienda que el usuario drene el filtro mensualmente	Drenar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Líquido de Freno	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Líquido Refrigerante *Reponer nivel de líquido, si fuera necesario durante la inspección	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido de Unidad de Transferencia. Si aplica	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido de Eje/Diferencial Delantero. Si aplica	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido del RDU Trasero / Diferencial Trasero. Si aplica	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido de la Transmisión (Excepto Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido de la Transmisión Automática (Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido de la Transmisión Automática y Filtro (Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Correas	Acción	Frecuencia									
Todos los modelos (incluye Ranger Raptor), excepto Ranger base P703	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ranger base P703 (No aplica para Ranger Raptor), Correa de A/C, Accesorios y Tensor (Si aplica)	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ranger base P703 (No aplica para Ranger Raptor), Correa de Repartición y Tensor (Si aplica)	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bujías	Acción	Frecuencia									
Bujías de Encendido Motores a (Gasolina - Híbridos)	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuerpo Aceleración	Acción	Frecuencia									
Cuerpo de Aceleración o Cuerpo de Mariposa	Limpieza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Nota: Una vez cumplido el ciclo de 160.000 Kms, se reinicia el ciclo de mantenimiento

Programa de Mantenimiento Preventivo Ford

Uso Moderado o Normal



Servicios de mantenimiento establecidos cuando el monitor inteligente de vida del aceite de motor (IOLM) lo advierta / cada 12 meses o cada 16.000 Kilómetros máximo, lo que ocurra primero.
Esta acotación en tiempo (años) está referida a la posible pérdida de la capacidad específica de los aditivos que poseen los lubricantes y fluidos utilizados.

Mantenimiento

Mantenimiento IOLM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Kms x 1000	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160

Inspección Ford (inspección de puntos múltiples recomendada en cada visita)

- Inspección General con el IDS / FDRS
- Inspección Niveles de Fluidos
- Inspección Sistema de Escape
- Inspección Mangueras y Sistema de Refrigeración
- Inspección Eléctricos Generales
- Inspección del Surtidor de Agua y Parabrisas
- Inspección de la Dirección / Suspensión
- Inspección de Filtros
- Inspección Sistema Aire Acondicionado
- Inspección Sistema de Frenos
- Inspección Tablero de Control

Llantas: Rotación, Calibración, Medición y Detección de Materiales Extraños y/o Deformaciones.

Acción	Frecuencia									
Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Aceite de Motor y Filtro	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Aire Motor (Gasolina - Híbridos - Diesel)	Sustituir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Cabina o Antipolen	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro Combustible Externo (Gasolina). Si aplica	Sustituir			•						•
Unidad Emisora y Bomba de Combustible (Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Sustituir		•							•
Filtro Combustible (Diesel). Si aplica	Sustituir			•						•
Filtro de Separador de Agua (Diesel) *Se recomienda que el usuario drene el filtro mensualmente	Sustituir			•						•
Líquido de Freno	Drenar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Líquido Refrigerante *Reponer nivel de líquido, si fuera necesario durante la inspección	Sustituir			•						•
	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido de Unidad de Transferencia. Si aplica	Sustituir									•
Fluido de Eje/Diferencial Delantero. Si aplica	Inspección				•					•
Fluido del RDU Trasero / Diferencial Trasero. Si aplica	Sustituir									•
Fluido de la Transmisión (Excepto Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Sustituir									•
Fluido de la Transmisión Automática (Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Inspección	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido de la Transmisión Automática y Filtro (Mustang GT Premium 2024 en adelante)	Sustituir									•
Correas	Acción	Frecuencia								
Todos los modelos (Incluye Ranger Raptor), excepto Ranger base P703	Sustituir									•
Ranger base P703 (No aplica para Ranger Raptor), Correa de A/C, Accesorios y Tensor (Si aplica)	Sustituir									•
Ranger base P703 (No aplica para Ranger Raptor), Correa de Repartición y Tensor (Si aplica)	Sustituir									•
Bujías	Acción	Frecuencia								
Bujías de Encendido Motores a (Gasolina - Híbridos)	Sustituir									•
Cuerpo Aceleración	Acción	Frecuencia								
Cuerpo de Aceleración o Cuerpo de Mariposa	Limpieza									•

Nota: Una vez cumplido el ciclo de 160.000 Kms, se reinicia el ciclo de mantenimiento